

GEBRAUCHSANWEISUNG

EINFACHER VERSCHLUSS

Drücken Sie den Schellenverschluss nach unten auf das Handgelenk und drehen Sie den Haken, bis der gezahnte Teil einrastet. Ziehen Sie ihn nach Bedarf fest.

DOPPELVERSCHLUSS



Drücken Sie mit der Spitze des Schlüssels auf den seitlichen Knopf des Schellenverschlusses, während der Bügel über dem Handgelenk arretiert ist. Auf diese Weise wird der Haken gegen Bewegungen in jede Richtung gesichert.

Der Hersteller empfiehlt immer die Verwendung des Doppelverschlusses.

ÖFFNEN DES EINFACHEN VERSCHLUSSES



Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn eine Vierteldrehung. Halten Sie diese Position während der Freigabe der Schelle.

ÖFFNEN DES DOPPELVERSCHLUSSES



Stecken Sie den Schlüssel in die Öffnung des Schlosses, vollziehen Sie eine halbe Drehung in eine Richtung, um die Doppelverriegelung zu lösen, und dann eine Vierteldrehung in die entgegengesetzte Richtung.

Es wird empfohlen, die Handschellen mit hochwertigen Ölen zu reinigen und zu schmieren. Nach dem Schmieren überschüssiges Öl entfernen, um rutschige Oberflächen zu vermeiden.