

INSTRUCCIONES DE USO

CIERRE SENCILLO

Presione el grillete hacia abajo sobre la muñeca y gire el gancho hasta que se ajuste la parte dentada, apretando cuando se requiera.

DOBLE CIERRE



Con el grillete cerrado sobre muñeca, presione con la punta de la llave sobre el pulsador lateral del grillete.

De esta forma el gancho está bloqueado contra movimiento en cualquier sentido.

El fabricante recomienda el uso, siempre, del doble cierre.

APERTURA CIERRE SENCILLO



Inserte la llave en cerradura y hacer un cuarto de vuelta. Mantener en esta posición mientras que la liberación del manguito.

APERTURA DOBLE CIERRE



Inserte la llave en ojo de la cerradura, hacer un medio giro en una dirección para liberar de doble bloqueo y luego un cuarto de vuelta en sentido contrario.

Se recomienda limpiar y lubricar usando aceites de calidad. Después de lubricar, eliminar el exceso de aceite para evitar superficies resbaladizas.